




This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

1	2	3	4	5	6	7	8
Pos.-Nr.: Item-no.:	Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:			
1	114500	1	FK-OSA-E	FK-OSA-E Freewheel clutch			
2	51770	1	FB-OLB-MAXxxx	FB-OLB-MAXxxx Oil break			
3	2720	1	Gehäusefuß Typ 1752	Housing foot			








Bitte Montagezeichnung Artikel FB-OLB-MAXxxx beachten
Please refer to the installation instruction for part FB-OLB-MAXxxx

Maßstab/Scale: 1:2	Benennung/Designation: FB-FK-OSA-E Freilaufkupplung FB-FK-OSA-E freewheel clutch		
gespeichert/saved: 01.07.2025 11:27:31			
Montageanleitung/instruction sheet			
ingun	Artikel-Nr./PartNo.: 115618	Index: 1	Blatt/Sheet 1 von 2 DIN A3

RoHS-3;6c

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DETAIL A MAßSTAB 2 : 5 Motorplatte Motor plate  1. Motorplatte demontieren Remove motor plate 8. Motorplatte befestigen Secure motor plate			DETAIL C MAßSTAB 2 : 5  2. Zahnrad demontieren Remove gear wheel			 3. Motor demontieren Remove motor 4. Kugellager demontieren Remove bearing		
B									
C									
D	DETAIL B MAßSTAB 1 : 1.5  5. Gleitlager einpressen Press in slide bearing 6. Motor anmontieren Mount motor 7. Freilauf einsetzen Insert freewheel								
E									
F									

RoHS-3;6c

Maßstab/Scale: 1:2

Benennung/Designation:
FB-FK-OSA-E | Freilaufkupplung
FB-FK-OSA-E | freewheel clutch

Artikel-Nr./PartNo.:
115618

gespeichert/saved: 01.07.2025 11:27:31

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Index:
1

Blatt/Sheet
2 von 2
DIN A3

RoHS-3;6c